

Lado de cima
(porta com abertura na mão esquerda)

Furo Ferrolho
Ø 13mm

17.8

Atenção
Instale a mesma posição entre o sensor (produto) e o ímã.

Atenção
Em caso de porta com abertura na mão direita, inverta a linha guia de instalação.

※ Quando guardado em baixas temperaturas, a força de colagem da fita adesiva de dupla face diminui. O produto deve ser guardado em temperatura ambiente.
※ Verifique a trava de abertura e fechamento após a instalação.
※ Não sobrecarregue o produto.

Procedimento de instalação

Requisito
-O produto deve ser instalado em portas de vidro com padrão de 12mm de espessura (Junta para porta de 10mm pode ser instalada de acordo com a necessidade)
-Vão da porta: 2.5mm ~ 5mm / Desvio superior da porta: 2mm
-Se o vão entre as portas for maior do que 1mm, a função de auto travamento não irá funcionar adequadamente.

⚠ Se a largura da porta for muito fina, o produto não poderá ser instalado.

- 1** Esfregue o local de instalação com um pano seco ou com álcool.
Porta
Pano seco
! Se a superfície de instalação estiver úmida, a força da fita adesiva irá diminuir. Por favor, remova a umidade da superfície antes de instalar.
- 2** Remova a película da fita de dupla face e cole a armação na porta. Cole de uma só vez.
! Cole de uma só vez.
- 3** Empurre a parte frontal encaixando perfeitamente na armação (cuidado para não arrastar a borracha).
! Quando estiver instalando a parte frontal não force a abertura da Moldura-U.
- 4** Use os 6 parafusos para prender a parte frontal com segurança. Parafuso
! Quando estiver usando a Junta para porta de 10mm, use os parafusos pretos de 7mm.
- 5** O cabo flexível (FPCB) deve ser colocado alinhado, sem amassar.
MAIN
- 6** Use os 4 parafusos para fixar a tampa principal com segurança.

Padrão de fábrica para porta com abertura na mão esquerda. *Em caso de porta dupla, trava lateral deve ser travada.

- 1 Posição para porta única (Padrão de fábrica / porta com abertura na mão esquerda)
- 2 Posição para porta dupla (Padrão de fábrica / porta com abertura na mão esquerda)
- trava para porta dupla: acessório opcional
- 3 Porta com abertura na mão direita
- 4 Posição para porta dupla (porta com abertura na mão direita)
- trava para porta dupla: acessório opcional

※ Este produto não pode ser instalado em portas duplas com borrachas de proteção para os dedos.

Determinando a Posição para porta com abertura na mão direita

- 1 Desmonte a parte frontal
- 2 Separe a Moldura-U
- 3 Determine a direção do cabo flexível (FPCB)
- 4 Monte a Moldura-U
Meia-volta
- 5 Parafuse montando a parte frontal

Ordem de montagem para substituição dos pinos de travamento.

- 1 Retire os parafuso → 2 Retire o suporte
- 3 Retire o parafuso → 4 Retire o suporte
- 5 Substitua os pinos

Peça principal

Substituição da Junta para porta de 10mm

Peça principal

- 1 Retire os 4 parafusos frontais.
- 2 Retire a Moldura-U.
- 3 Retire a Junta principal que veio montada na Moldura-U.
- 4 Monte a Junta para porta de 10mm na Moldura-U.
- 5 Recoloque a peça principal junto da Moldura-U tomando cuidado para não dobrar o cabo flexível (FPCB).
- 6 Recoloque os 4 parafusos na peça principal.

Tranca

- 1 Remova a Junta principal que veio montada.
- 2 Monte a Junta para porta de 10mm na Tranca.